



A55N

Alcorque

Brico

By Carles Casamor - Marta Gabàs © BENITO

Normativas y certificaciones:



Alcorque de diseño BRICO, medidas totales (largo x ancho x alto) 1000x1000x200 mm, fabricado en fundición dúctil sin pintar (tratado con el proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Preparado para auto-anclaje con tornillos de las 4 partes, enrasado al nivel del suelo y rellenando los huecos exteriores con hormigón.

Materiales y acabados:

Fundición Dúctil tratada con FERRUS: proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster en polvo.



| Ref. | A | B | H |
|------|------|------|-----|
| A55N | 1000 | 1000 | 200 |
| A56N | 1200 | 1200 | 200 |
| A57N | 1400 | 1400 | 200 |
| A58N | 1600 | 1600 | 200 |

BENITO


info@benito.com
tel. 93 852 1000

Descargas: [Manual de mantenimiento](#) | [CAD](#) | [Instrucciones montaje](#) | [BIM](#)




- Instrucciones de montaje
- Instructions de montage
- Assembly instructions

- 1** Preparar un agujero en el lugar de ubicación de 1000x1000x200 mm.
Préparer un trou dans l'emplacement 1000x1000x200 mm.
Prepare a hole in the location place off 1000x1000x200 mm.




- 2** Realizar el montaje de las 4 piezas, mediante los tornillos.
Effectuer l'assemblage des 4 pièces, à l'aide des vis.
Carry out the assembly of the 4 parts, using the screws.




- Instrucciones de montaje
- Instructions de montage
- Assembly instructions

- 3** Colocar el alcorque centrado dentro del agujero y enrasar para que no sobre salga.
Placez la grille d'arbre centrée dans le trou et assurez-vous qu'elle ne sorte pas.
Place the centered tree protection in the hole and make the sure that it does not come out.




- 4** Rellenar los huecos exteriores para fijar el alcorque.
Remplissez les trous extérieurs pour fixer la grille d'arbre.
Fill the outside holes to fix the tree protection.



**Información importante**
Informations importantes
Important information

Verificar el buen estado del material, sin golpes ni rozaduras en el embalaje.
Vérifier le bon état du matériel. sans coups ni rayures sur l'emballage.
Verify the good condition of the material, without knocks or scratches on the packaging.



Se debe descargar el material con sumo cuidado. Se recomienda la descarga entre dos personas.
Le matériel doit être déchargé avec un soin extrême. Il est recommandé d'e télécharger entre deux personnes.
The material must be unloaded with extreme care. It is recommended to download between two people.



No golpear ni arrastrar el material.
Ne frappez pas et ne faites pas glisser le matériau.
Do not hit or drag the material.




Desembalar el material con cuidado. Es obligatorio retirar el embalaje con la mayor brevedad posible.
Déballer soigneusement le matériel en retirant l'emballage le plus tôt possible.
Unpack the material carefully. It is mandatory to remove the packaging as soon as possible.



Realizar la instalación con cuidado y por personal cualificado, utilizar las herramientas adecuadas.
Effectuez l'installation avec soin, et par du personnel qualifié, utiliser les outils appropriés.
Carry out the installation with care and by qualified personnel, use the appropriate tools.




Retirar y limpiar la suciedad y restos de la instalación.
Effectuez l'installation avec soin, et par du personnel qualifié, utiliser les outils appropriés.
Carry out the installation with care and by qualified personnel, use the appropriate tools.



Es necesario realizar un mantenimiento preventivo periódicamente. (ver hojas de mantenimiento.)
Il est nécessaire d'effectuer une maintenance préventive périodique (voir fiches de maintenance).
It is necessary to perform preventive maintenance periodically (see maintenance sheets).

Serie Estándar - Metal con Recubrimiento en Polvo



Además de los colores mostrados, se puede especificar una amplia selección de colores opcionales y personalizados con un coste adicional.

Todos los colores y patrones mostrados son aproximados y pueden variar respecto a la muestra y el producto final.

Visita www.benito.com para más información. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Serie Design+ - Metal con Recubrimiento en Polvo



Además de los colores mostrados, se puede especificar una amplia selección de colores opcionales y personalizados con un coste adicional.

Todos los colores y patrones mostrados son aproximados y pueden variar respecto a la muestra y el producto final.

Visita www.benito.com para más información. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Serie Urban - Metal Pintado al Polvo



Además de los colores mostrados, se puede especificar una amplia selección de colores opcionales y personalizados con un coste adicional.

Todos los colores y patrones mostrados son aproximados y pueden variar respecto a la muestra y el producto final.

Visita www.benito.com para más información. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.